



- RCA connectors isolated from chassis
 - Cinch-Buchsen isoliert vom Chassis montieren

von Spannungsversorgung
 from power supply

Notes/Hinweise:

- Pin-assignment V3 on PCB:
- Zuordnung Pins V3 auf Platine:

PCB(EL84) -> 6V6

2	5
3	8
9	-

- do NOT fit R21 on pcb
- R21 auf der Platine NICHT bestücken

PSUmini:

- R6 is 10k / 2W
- replace R3 with a Choke (Hammond 155H included)
- R6 ist 10k / 2W
- R3 durch Drossel ersetzen (Hammond 155H enthalten)



Copyright by Tube-Town GmbH
 Nur für private, nicht kommerzielle Anwendung. Nachbau auf eigene Gefahr.
 Only for private, non commercial use. Build it at your own risk.



HIGH VOLTAGE

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blattzahl:
Datum	Name	gez.: 09/17		TT Surfmaster Layout	1
		gepr.:			Blatt-Nr.:
				Zeichnungs-Nr.:	1
				20170927	